



Pienet avopäätyiset ja kulmapala osat

Pienet avopäätyiset tai kulmapalan jälkeiset pienet istuimet on kiinnitettävä mukana olevilla ruuveilla kulmapalaan jolloin siitä tulee kiinteä ja turvallinen. Ilman kiinnitystä lähellä käsinojaa istuttaessa sohva saattaa "kipata" ja istuin kaatua.



Nosta ensin osa metallikoukkuihin jonka jälkeen kiinnitä sohvan irto-osa kulmapalaan mukana tulevalla ruuvilla.



Ruuvi kiinnitetään alakautta sohvan kulmapalan runkoon.