

Sohvien pakkausohjeet



- Pakkaa tuote hyvin muoviin suojaan lialta ja pölyltä.
- Suojaa tuotteen päät hyvin esim. pahvilla
- Teippaa muovi hyvin kiinni
- Kiinnitä tuote hyvin lavoihin

- Laita kaksi lavaa päällekkäin siten, että tuote on kunnolla irti maasta.
- Jos mahdollista niin käytä alla isoja lavoja. Ne suojaavat tuotteen päät.



- Liimaa saamasi osoitelappu tuotepakettiin.
- Liitä mukaan tuotteen asiakasmerkki
- Älä laita sohvia päällekkäin.

Lisäohjeita tarvittaessa
info@noronen.fi
040 413 9997





Jalan kiinnitysohje

Sohva toimitetaan jalat irroitettuna kuljetuksen vuoksi. Sohvan jalat kiinnitetään mukana tulevalla avaimella ja ruuveilla oheisten kuvan mukaisesti.

Kiinnitä jalka jokaiseen sohvan nurkkaan poikittain kahdella ruuvilla käyttäen mukana tulleita ruuveja. Nurkkapaikoilla on reiät valmiina kiinnitystä varten.

Jalat on kiristettävä tiukasti mutta välttä ylikiristämistä ylikiristämistä sillä silloin ruuvien vastakappale saattaa irrota.

Tarkistathan, että metallijalan suojatulpat ovat paikallaan, koska irrotessaan jalan metallireunat saattavat naarmuttaa lattiaa.

Siirräthän sohva aina vain nostamalla sohvan rungon alta, ei siis vetämällä eikä työntämällä lattiaa pitkin

Lisäohjeita tarvittaessa
info@noronen.fi
040 413 9997




Jalka 8



Jalka 10



Jalka 11



Jalka S