

NORONEN

SOHVIEN
HOITO-OHJEET
TAKUUEHDOT



WWW.NORONEN.FI

SOHVIEN KÄYTTÖOHJEET

Poistaessasi sohvaa paketista vältä teräviä esineitä, sillä ne saattavat vahingoittaa tuotetta.

Varastointi ja kuljetus saattavat tilapäisesti aiheuttaa pehmusteiden painumista. Pehmusteet palautuvat ennalleen ajan kuluessa.

Ecosoft selkätyynyille suositellaan pöyhintää, kun otat sohvan käyttöön. Suosittelemme, että tyynyjä huolletaan pöyhimällä niitä säännöllisesti.

JALKOJEN KIINNITYS

Kiinnitä sohvan jalat tiukasti paikoilleen. Puujalat ja metallitolppajalat kierretään käsin pohjassa oleviin reikiin. Osa metallijaloista on pulttikiinnityksellä. Jalat on kiinnitetty sohvan rungon alle tai toimitettu erillisessä paketissa.

Kulmasohvissa on kahdeksan jalkaa ja divaanisohvissa kuusi jalkaa. Divaanisohvissa, jos käsinoja on 10cm tai leveämpi tulee ylimääräinen seitsemäs jalka käsinojan alle.

Sohvan rungossa saattaa olla ylimääräisiä jalkojen kiinnityspaikkoja.

Kaikissa sohvilla, jossa istuinlava on 200cm tai sen yli, sohvan mukana toimitetaan musta säädettävä keskijalka. (Ei koske Luoto vuodesohvaa.) Säädettävä jalka asennetaan sohvan keskelle keskitukijalaksi.

JALKOJEN KIRISTÄMINEN/SOHVAN LIIKKUTAMINEN

Tarkista ja kiristä sohvan jalkojen kiinnitys kerran vuodessa.

Tarkistathan, että metallijalan suojatulpat ovat paikallaan, koska irrotessaan jalan metallireunat saattavat naarmuttaa lattiaa.

Siirräthän sohvaa aina vain nostamalla sohvan rungon alta, ei siis vetämällä, eikä työntämällä lattiaa pitkin.

KULMA- JA DIVAANISOHVIENT KOKOAMINEN

Sohvan osat kiinnitetään toisiinsa koukuilla. Aseta osat toisiaan vasten ja paina sohva tiukasti alaspäin niin, että vastaosa menee koukun pohjaan saakka. Yhdisteosan pellissä on reikä, josta osat saat tarvittaessa kiinnitettyä toisiinsa ruuvilla.



Varmista, että vastaosa menee koukun pohjaan saakka.

KANGASVERHOILTUJEN SOHVIEN HOITO-OHJEET

HUONEKALUPEHMUSTEIDEN KÄYTTÖ

Huonekalupehmusteita täytyy käyttää tarkoituksenmukaisesti ja huoltaa säännöllisesti. Tarkoituksenmukainen käyttö tarkoittaa sitä, että huonekalupehmusteiden päällä ei hypitä tai seisota. Istuintyyny pidetään paikoillaan ja pääsääntöisesti niillä istutaan keskellä. Selkätyyny ovat nojaamista varten, ei istumiseen. Selkätyynyjä tulee muotoilla ja pöyhiä säännöllisesti niiden ryhdikkyuden säilyttämiseksi. Pehmusteiden muovautuminen ja painuminen käytössä on normaalia.

VÄLTÄ KOSTEUTTA

Suojele kangasta kosteudelta ja märiltä esineiltä. Ne saattavat aiheuttaa tahroja ja painumajälkiä kankaaseen. Nukkakankaisiin saattaa syntyä käytössä painumajälkiä pystyssä olevien nukkalankeiden taipuessa painon alla kosteuden myötävaikutuksella.



IMUROI HELLÄSTI – ÄLÄ HANKAA

Poista pölyt viikoittain tekstiilipäälysteisistä huonekaluista imurilla, jossa on huonekaluille tarkoitettu pehmeä tekstiilisuutin. Imuroi irtolika kevyesti tekstiilisuuttimella. Hellävarainen imurointi riittävän usein estää irtolian ja pölyn pinttymisen kankaan pinnalle.

Pölyn säännöllinen poistamattomuus altistaa tekstiilit nopealle kulumiselle ja nyppyyntymiselle. Älä hankaa kangasta suuttimella, joka voi rikkoa kankaan sidokset. Usein nyppyyntyminen kankaan pinnalle johtuu juuri tästä kankaan hoitamattomuudesta, ulkopuolisen kuidun (torkkupeitteiden, villasukkien yms.) ja pölyn yhteisvaikutuksesta, joka kiertyy kankaan kuidun ympärille ja aiheuttaa pallomaista nyppyyntymistä. Pienet nypyt voidaan poistaa nypynpoistajalla. Kankaan nyppyyntyminen hoitamattomuuden takia on täysin luonnollista, varsinkin tekokuiduista valmistetuille kankaille, eikä se ole materiaali- tai valmistusvirhe ja ei kuulu takuun piiriin. Tummat vaatteet saattavat päästää väriä verhoiluun. Värin poistaminen jälkikäteen on erittäin hankalaa.

KOHTELE HYVIN

Nykypäivän huonekalujen kankaat ja pehmusteet eivät pölyä itsestään.

PÄÄLLISTEN PESU

Päällisten pesu on asiakkaan vastuulla. Pesuohjeet tulee aina noudattaa huolellisesti. Parhaan tuloksen saa viemällä päälliset ammattipesulaan, jolloin pesula huolehtii oikeasta pesu- ja kuosittelutavasta. Mikäli asiakas pesee päälliset itse, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, kuten kutistumisesta tai ryppyisyydestä. Näissä tapauksissa vastuu on asiakkaalla.

POISTA TAHRAH HETI – VÄLTÄ TURHAA PESUA

Poista tahra välittömästi. Älä jätä sitä pinttymään. Puhdista/pese huolella säännöllisesti normaalikäytössä olevat tekstiilihuonekalut. Huomioi alueet, jotka ovat ihokosketuksessa, jottei kuituihin pääse likaa ja hien rasvahappoja pilaamaan tekstiilin ulkonäköä ja heikentämään materiaalia.

Luonnonkuitukankaissa pyri poistamaan lika välittömästi välttämällä hankaamista, sillä se altistaa kankaan haalistumiselle. Tekokuitukankaista tuore tahra lähtee yleensä helposti pelkällä kostealla liinalla. Luonnonkuitukankaiden tahranoistossa joudutaan usein käyttämään puhdistus- tai tahranoistoaainetta. Niitä on hyvä kokeilla ensin huonekalussa huomaamattomaan kohtaan.



Huonekalukangas ei ole vesipestävää, ellei niin erikseen mainita. Vetoketjua käytetään verhoiluteknisistä syistä, eikä vesipestävyyden merkinä. Varmista kankaan mahdollinen pesutapa myyjältä tai valmistajalta.

Jos et ole varma puhdistuksesta, käytä neutraaleja aineita, vesi on turvallinen valinta. Vältä kuitenkin runsasta veden käyttöä. Vältä myös mekaanista (raaputusta tai teräesineitä) puhdistamista. Älä käytä valkaisevia puhdistusaineita. Jos olet edelleen epävarma, käänny asiantuntevan pesulan puoleen. Hoito- ja puhdistusaineita valittaessa tulee aina varmistaa, että tuote soveltuu kankaallesi. Kaikkien puhdistus-, hoito- ja suojausaineiden käyttö on aina asiakkaan omalla vastuulla. Jos et ole varma mitä tuotetta tulisi käyttää tai miten toimia, niin kysy neuvoa myyjältä tai kankaan maahantuojalta ja näin saat ohjeet oikeaan hoitoon ja puhdistukseen. Myös kankaiden hoito-, ja/tai pesuohjeita löydät suoraan maahantuojiin nettisivuilta.

TARKISTA ONKO KANGAS VESIPESTÄVÄ

Tyynyissä oleva vetoketju ei sinällään ole vesipestävyiden merkki. Pese vesipestävät kankaat väljässä vedessä. Huonekalujen irtopäälliset voivat olla liian suuria kotikoneisiin, jolloin suosittelemme pesulaan viemistä. Noudata hoito-ohjeen mukaista lämpötilaa. Kirjavien puuvillatekstiilien värit saattavat sekoittua suositusta alhaisemmissa lämpötiloissa. Suositusta korkeampi lämpötila saattaa kutistaa irtopäällisen tai haalistaa sen värejä. Suojaa irtopäällisten tarranauhat niin, etteivät ne vahingoita kangasta pesussa. Käännä tyynynpäälliset nurin ennen pesua. Älä käytä sisustuskankaiden vesipesussa valkaisuaineita sisältäviä pesuaineita. Huuhteluaineen käyttö ei ole suositeltavaa. Linkoaminen nopeilla kierroksilla ei sovellu huonekalukankaille. Käytä kankaalle sopivaa pesuohjelmaa. Värillisistä luonnonkuituja sisältävistä kankaista voi irrota väriäensimmäisien pesukertojen aikana. Tarkista pesuohjeet kankaan mukaan. Jos et tiedä, tarkista mahdolliset pesuohjeet myyjältä.



Kaikki kankaat kutistuvat pesussa, keinokuitukankaat vähemmän. Lauritzonin vesipestävissä kankaissa kutistuma on noin 3 %. Vesipestävissä pitkissä tyynynpäällisissä sekä runkopäällisiä pestessä kannatta harkita mitenkä pesee tuotteen, jottei kutistumista tapahdu ja siksi suosittelemme kuivapesua.

Kuosittle pesty päällinen kosteana muotoonsa ennen kuin ripustat sen kuivumaan. Anna kankaan kuivua pesun jälkeen ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Päällisen kannattaa ensin antaa kuivua ja hieman kosteana laittaa se pehmusteen päälle.

Silitä kangas nurjalta puolelta. Seuraa tarkasti kankaan pesuohjeissa annettua ohjeistusta. Voit aina tarkistaa mahdolliset silitysohjeet myyjältä tai valmistajalta.

TÄRKEÄÄ

Luonnonkuidut esim. pellavasta ja puuvillasta valmistetut kankaat kutistuvat pesun aikana. Luonnonkuidut rypistyvät herkästi pesussa, jos ne pestään liian ahtaasti.

Pese aina väljästi eli vain muutama päällinen kerrallaan pesukoneeseen tai käsinpesu. Luonnonkuituja pestäessä pitää muistaa, että kosteuden vaikutuksesta luonnonkuidut saattavat tummua pysyvästi.

KANKAAN NYPPYYNTYMISEN SYYT JA HOITO

On todennäköistä, että tuotteesi saattaa nyppyyntyä, jos et ota huomioon hoito-ohjeita. Kutsumme "nyppyyntymiseksi", kun verhoilun pinnalle alkaa muodostua pieniä kangaspalloja. Se on yleistä verhoilukankaissa ja siitä ei ole mitään vaaraa. Näiden pienten pallojen syntyminen johtuu kitkasta. Kitkan aiheuttaa ulkopuolelta tulevien kuitujen tarttuminen kankaan pintaan. Voit ehkäistä nyppyyntymistä alla olevilla ohjeilla.

HYVÄ HUOLTO

Huolto alkaa sohvan tai verhoilun ylläpidosta. Sohvalle tai nojatuolille laskeutuvan kotitalouspölyn hellävarainen imurointi riittää usein estämään pölyn pinttymisen. Älä kohdista liikaa voimaa verhoukseen, tämä voi rikkoa kankaan sidokset. *Tee imurointi oikealla lisälaitteella. Älä koskaan käytä tarttuvaa / pyörivää telaa.*

MISTÄ TULEE ULKOPUOLINEN NUKKA

Yleisimpiä lähteitä ovat talon pöly, torkkupeitteet (fleece), koristetyyny ja urheilusukat jne.

LEMMIKKEJÄ HUONEKALUILLE

Toinen tekijä, jolla on suuri vaikutus "nyppyen" esiintymiseen, on lemmikkieläinten oleilu verhoilukankaan päällä. Lemmikeillä on rasvainen iho ja turkki, mikä mahdollistaa ulkopuolisten kuitujen ja pölyjen tarttumisen helpommin verhoiluun. Suosittelemme välttämään lemmikkien suoraa oleskelua verhoilun päällä.

KOSTEUS

Liian alhainen kosteus antaa synteettisille materiaaleille staattisen varauksen. Seurauksena on, että verhoilu houkuttelee hiuksia, pölyä ja muita kuituja. Nämä tarttuvat sitten pallomaiseksi "nypyksi" verhoilukankaan pintaan. Pitämällä kosteustasoa korkealla estät verhoilun staattisuuden. Mitä matalampi ilman kosteus on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä staattista sähköä syntyy.

NYPYT JA TAKUU

Mikäli hoito on unohtunut ja ulkopuolinen lika, fleece ym. kuidut ovat päässeet verhoilukankaan pinnalle synnyttämään nyppyjä. Pienet nypyt voidaan poistaa nypynpoistajalla. Kankaan nyppyyntyminen hoitamattomuuden takia on täysin luonnollista tekokuiduista valmistetuille kankaille, eikä se ole materiaali- tai valmistusvirhe, eikä kuulu takuun piiriin.

NAHKAVERHOILTUJEN SOHVIEN HOITO-OHJEET

Materiaalinäytteiden värisävyt ja pintastruktuurit ovat viitteellisiä ja niissä saattaa olla valmistuseräkohtaisia vaihteluja. Tästä johtuvia sävyeroja ei katsota laatuvirheiksi.

Verhoiltuun huonekaluun tulee aina käytössä jonkin verran painaumuksia verhoilumateriaalien venymisen ja väsymisen vuoksi.

Nahalla verhoiluilla tuotteilla voi olla ominaistuoksu, joka johtuu normaalista käsittely- ja tuotantoteknologiasta. Tämä ominaistuoksu häviää itsestään muutaman viikon kuluessa. Tarvittaessa tuoksun poistoon voi käyttää nahanhoitoon tarkoitettuja tuotteita.

Älä aseta huonekaluja liian lähelle lämpöpatteria tai muuta lämmitintä. Varmista, että huonekalun etäisyys lämmittimestä on vähintään 30 cm.

Suojaa nahkahuonekalu suoralta auringonpaisteelta. Aniliininahat ovat erityisen arkoja auringonvalolle. Huolehdi tasaisesta ja hyvästä huoneilman kosteudesta myös talviaikana.

Älä anna lemmikkieläinten kiivetä nahkasohvalle, sillä niiden terävät kynnet saattavat naarmuttaa sitä. Lisäksi eläinten sylki ja muut elimistön tuottamat nesteet syövyttävät nahkaa.

Älä koskaan käytä syövyttäviä kemiallisia tuotteita tai maaleja nahkasohvan lähellä. Pidä etäällä nahasta kynsilakat, valkaisuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja tavalliset puhdistusaineet. Jos käytät kyseisiä kemiallisia tuotteita sohvan lähellä, peitä sohva. Kaikki öljyjä tai liuttomia sisältävät tuotteet syövyttävät nahan pintaa. Huomioithan, että voimakkaat alkoholit toimivat myös liuottimien tavoin.

Pidä nahan huokokset puhtaina pölystä. Voit käyttää pölynimurin ohessa toimitettua pehmeää harjaa. Imuroi ja pyyhi huonekalu viikoittain puhtaalla kangasliinalla, joka on kosteutettu kevyesti nahanhoitotuotteella.

Käsittele nahkasohva 2-4 kertaa vuodessa nahanhoitoon tarkoitettulla tuotteella. Kysy tarvittaessa lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta.



VUODE- JA RECLINERMEKANISMIT

Vuodemekanismia ei ole tarkoitettu hyppimiseen tai pomppimiseen, kun se on avattuna.

Sohvien, joissa on vuodemekanismi, jalkojen korkeus määräytyy mekanismin perusteella.

Kalusteiden piilossa olevat pinnat, kuten istuin- ja selkätyynyjen alapinnat sekä tuotteen alapinta, samoin kuin vuodemekanismin ollessa avattuna näkyvät osat (jousipatjat ja muut vuodesohvien osat), päällystetään teknisellä kankaalla. Teknisen kankaan ulkonäkö, laatu ja muut ominaisuudet voivat vaihdella ja valmistaja pidättää oikeuden käyttää erilaista teknistä kangasta kuin myymälämallissa.

Liikkuvien ja kiinteiden osien väliin suunnitellaan pienet raot tai välykset, jotta mekanismi toimii oikein. Nämä raot ovat osa tuotteen rakennetta, eivätkä ole merkki materiaali- tai valmistusvirheestä.

Mekanismin liikkuvat osat ja nivelet on voideltu jo valmistusvaiheessa niiden toimivuuden takaamiseksi ja äänen vähentämiseksi. On kuitenkin normaalia, että voiteluaine ajan myötä kuivuu tai kuluu ja sitä on lisättävä säännöllisesti, jotta mekanismi toimii hyvin ja on hiljainen.

Suosittellemme tarkistamaan nivelten voitelutarpeen muutaman kerran vuodessa ja käyttämään teflonpohjaisia kuivavoiteluaineita, jotka pysyvät nivelissä hyvin, eivätkä valu patjalle tai verhoilulle. Huomaa, että voiteluaine ei täysin poista joidenkin mekanismien luontaista ääntä, joka johtuu metallisista nivelistä ja jousista.

Joihinkin mekanismeihin voidaan asentaa moottoriavusteinen ohjaus, jota käytetään erilaisilla ohjaimilla. Näitä käyttäessä on noudatettava valmistajan ohjeita. Varmista oikea tasainen jännite ja virta virtapiikkien välttämiseksi, jotka voivat vahingoittaa moottoria tai kytkintä.



NORONEN TAKUUEHDOT

Kotimaisen kalusteen runko valmistetaan puusta, sille annamme 15 vuoden runkotakuun.

Jousistotakuu on 15 vuotta.

Kalusteen pehmusteet saavat 10 vuoden materiaalivirhetakuu, joka koskee Medium, Hard ja Extra Hard tyynyjä. Vaahtomuovi palautuu 90% alkuperäiseen paksuuteen.

Muille pehmusteille annamme 2 vuoden takuun. Jousitetuissa tyynyissä jousen katkeamattomuustakuu 15 vuotta.

Vuodesohvien ja mekanismituolien takuu 2 vuotta

Takuun ulkopuolelle jäävät normaalista käytöstä johtuvat muutokset, kuten pehmusteiden painuminen, muotojen muuttuminen tai epätasainen kuluminen – nämä ovat luonnollisia ilmiöitä, jotka eivät ole automaattisesti merkki virheestä.

Pehmusteiden käytössä tapahtuva muokkautuminen ei yksinään täytä reklamaation tai takuun kriteeriä, ellei siinä havaita selkeää materiaalivirhettä tai rakenteellista poikkeamaa.

Runko- ja jousistotakuu koskee puurunkoa ja NoSag -jousia.

Kalusteet ovat tarkoitettu normaaliin istumisen. Huolehdi, ettet ylikuormita suuremmalla painolla. Tuoli yhdelle, 2-istuttava sohva kahdelle jne. Tyynyillä kuuluu istua kohdallaan, ei tyynyjen välissä. Kalusteiden päällä ei saa hyppiä tai pomppia, eivätkä selkänojat tai käsinnojat ole tarkoitettu istumiseen. Kalusteet on säilytettävä normaalissa huoneenlämmössä, kosteus tai kylmyys voivat aiheuttaa vaurioita esim. tuoksuhaittoja.

Kalustetta tulee nostaa aina rungosta, mieluiten rungon alta. Käsinnojatyyneistä ja verhoilusta kiinniottaminen voi aiheuttaa repeämisiä tuotteen painosta johtuen.

Siirrä kalustetta aina nostamalla, ei työntämällä tai vetämällä lattiaa pitkin. Kuljetusvauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Normaali verhoilupintojen kuluminen, löystyminen, pehmusteiden ja pintamateriaalien muovautuminen sekä painuminen eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu on voimassa, kun noudattaa käyttö-, säilytys- ja hoito-ohjeita. Takuu on henkilökohtainen ja raukeaa, jos tuotteen omistaja vaihtuu. Alkuperäinen ostokuitti on säilytettävä takuuaian loppuun saakka.

Takuuajana ilmenneet viat korjataan lukuun ottamatta vikoja, jotka ovat johtuneet myyjästä / valmistajasta riippumattomista syistä tai joista ostajaa on informoitu ennalta esim. hoito-ohjeissa tai laiminlyöty hoitoohjeita, jos voidaan perustellusti olettaa kalustetta tai sen yksittäisiä osia on käsitelty mekaanisesti, syövyttävillä tai värjäävillä tai muilla aineilla, jonka johdosta on syntynyt vikoja.

Myyjä sitoutuu korjaamaan vian kohtuullisen ajan kuluessa, kun vika on havaittu. Reklamaatiossa tulee ottaa yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Takuuhuollon tai -korjauksen yhteydessä ostajan on esitettävä asiakirja, joka todistaa, että kaluste on ostettu jälleenmyyjältämme ja tuotteessa on yhä takuuajaa jäljellä. Todettava jälleenmyyjän kanssa (Näköhavainto virheestä) reklamaation aiheellisuus, jonka jälkeen jälleenmyyjä sopii valmistajan kanssa korjausaikataulun.

Jälleenmyyjä hoitaa yhteydenpidon valmistajan ja kuluttajan välillä sekä kertoo kuluttajalle mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Valmistaja ei vastaa välillisistä kuljetus- tai muista kuluista kauppiaan ja kuluttajan välillä. Valmistaja / jälleenmyyjä ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta takuukorjauksen ajaksi. Valmistajalla on oikeus periä aiheettoman reklamaation rahtikustannukset.

TAKUUN PIIRIIN EI KUULU SEURAAVAT TUOTTEET

Takuuajana on päättynyt.

Käyttö- ja hoito-ohjeita on laiminlyöty.

Tuotteessa on mekaanisia vaurioita tai väärästä käytöstä ja kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita tai jälkiä. Ylikuormittamisesta aiheutuvia vikoja. Joita on vioitettu tahallisesti tai huolimattomuuttaan.

Vikoja, jotka ovat johtuneet ulkopuolisista esineistä, nesteistä, eläimistä tai hyönteisistä yms. vioista, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan tekemistä muutoksista. Jos tuotetta ei ole käytetty tarkoituksen mukaisesti. Asiakkaan lähettämään verhoilumateriaaliin emme myönnä takuuta.

NORONEN HUONEKALUT YRITYKSENÄ

Suomalaisen perheyriksen matka innovaatiosta perinteisiin.

Sepon Kaluste, tunnetaan nykyään myös nimellä **Noronen Huonekalut** – uusi brändi, joka otettiin käyttöön vuonna 2020, on ollut suomalaisen huonekaluteollisuuden kärjessä yli kuusi vuosikymmentä. Yrityksen historia kertoo tarinan, jossa perinteet, innovaatiot ja perheyriksen arvot yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla.

Yrityksen vahvuus 2000-luvun alusta tähän päivään asti on ollut tuotteiden räätälöitävyys. Tuotteet saat aidosti mittatilauksena, mikä vahvistaa Norosen brändilupausta tarjota asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja ja hyvinvointia.

Vuoden 2024 saavutukset: Vuonna 2024 Noronen sai merkittävän tunnustuksen Allergia-, Iho- ja Astmaliitolta allergiatestatuista M1-tuotteistaan, mikä vahvistaa yrityksen sitoutumista terveyteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Vuonna 2023 Noronen Huonekalut otti käyttöön ensimmäisenä Suomessa 3D-konfiguraation nettisivuillaan, mikä mahdollistaa asiakkaille vielä yksilöllisemmän tuotesuunnittelun ja -tilauksen. Tämä innovatiivinen rakennusohjelma on jälleen esimerkki yrityksen kyvystä yhdistää moderni teknologia ja perinteinen käsityötaito.

Kotimaisuuden symboli ja laadun takeena – Avainlippu: Noronen kantaa ylpeänä Avainlippu-tunnusta, joka on tunnustus suomalaiselle työlle ja laadulle, ja on olennainen osa yrityksen identiteettiä ja sitoutumista kotimaisuuteen.



Kansainvälistyminen ja markkinoiden laajentuminen sekä tuotantotilojen laajennukset: 90-luvun lama ei pysäyttänyt yrityksen kasvua, vaan Sepon Kaluste laajensi toimintaansa kansainvälisesti. Vienti Venäjälle ja Tšekkoslovakiaan sekä Slovakiaan 1990-luvulla auttoi yritystä selviytymään taloudellisista haasteista. Voimakas vienti auttoi tehdasalueen laajennukseen 90-luvulla. Nykyään tuotantotilaa on noin 6000 neliometriä.

Uudelleenrakennus ja jatkuva kasvu: Vuonna 1982 tehdastulipalo oli vakava takaisku, mutta yritys käytti tämän tilaisuutena uudistua. Tehdas rakennettiin uudelleen, ja se palasi entistä vahvempaan, innovatiivisempaan ja valmiimpaan tulevaisuuden haasteisiin.

Puupuolen kehitys ja innovaatiot: Vuonna 1991 toiminta laajennettiin tekemällä oma puutyötehdas, jossa valmistuu kaikki tuotteidemme runko-osat. Tämä avasi ovia omalle tuotekehitykselle, innovaatioille. Yritys valmistaa tuotteensa lankusta valmiiksi tuotteeksi asti, yhdistäen perinteet ja modernin teknologian.

Yrityksen perustaminen ja johto: Keskiviikkona 15.2.1961, 20-vuotiaan Seppo Norosen aloittaessa uransa, juhlittiin avajaispäivän kunniaksi kakkukahveilla. Sepon yritysuran innoittajana toimi hänen hautausyrittäjänä toiminut tätinsä Milda Poikolainen. Alun perin hautauspalveluita tarjoava yritys siirtyi vuonna 1969 Sepon ja hänen vaimonsa Kaijan haltuun, jatkaen toimintaansa aina vuoteen 2004 asti, jolloin Kaija jäi eläkkeelle. Vaikka Sepon Kaluste -yritysnimi ei ensin mennyt läpi rekisterissä, nimenvaihdoksen jälkeen vuonna 1962 se hyväksyttiin yritysrekisteriin.

Kaija Noronen oli alusta asti mukana perustamassa ja kehittämässä yritystä. Heidän neljä poikaansa, Ismo, Erik, Sauli ja Henrik, ovat kaikki olleet mukana yrityksen toiminnassa. Myös Ismon vaimo Tuula on ollut tärkeä osa yritystä, hoitaen talouspuolta. Nykyään yrityksen toimitusjohtajana toimii Ismo Noronen, joka aloitti tehtävässään vuonna 2012. Seppo Noronen itse siirtyi yrityksen hallituksen puheenjohtajan rooliin.



Lisää hoito- ja takuuasioista sivuiltamme noronen.fi



Yhteystiedot

Sepo Kaluste Oy / Noronen huonekalut
Tallivirrantie 8
77700 Rautalampi

040 413 9997

info@noronen.fi

www.noronen.fi

Maastohiihtäjä Perttu Hyvärinen valitsi meidän sohvat kotiinsa, koska ne tarjoavat ylivoimaista mukavuutta sekä suomalaista laatua tukien hänen hyvinvointiaan ja rentoutumista pitkän päivän jälkeen.

